

X-Banner



Entnehmen Sie den Druck und das X-Banner-System aus der Transporttasche.



Klappen Sie die Streben des Systems vollständig aus. Die einzeln nach hinten ausladende Strebe dient ausschließlich der Standfestigkeit des Systems.



Befestigen Sie den Druck am System. Beginnen Sie an der oberen Seite und schieben Sie die an den Ecken angebrachten Ösen über die Haken der Streben des Systems.



Befestigen Sie dann die unteren Ösen am System. Der Druck sowie das System werden dadurch gespannt.



Dies ist Ihr X-Banner in voller Größe.