

Verklebehinweise Aufkleber Werbetechnik

Anwendungs- bereiche	Material											
	Fußbodenaufkleber indoor mit Laminat	Fußbodenaufkleber outdoor mit Lami- nat	AsphaltArt	CatWalk	TexWalk	Vinylfolie (matt, glänzend, permanent, ablösbar)	Glasdekorfolie	PVC-Lochfolie	Haftfolie klebstoff- frei	Magnetfolie		
indoor	●			●	●	●	●	●	●	●		
outdoor		●	●			●	●	●		●		
Holzlaminat / Holzböden	●			●	●	●	●	●				
Parkett	●			●	●	●	●	●				
PVC-Böden	●			●	●	●	●	●				
Estrich	●			●	●							
glatte Oberflächen	●			●		●	●	●				
Keramikfliesen	●			●		●	●	●	●			
rauhe Untergründe		●	●		●							
Gehwegflächen		●	●									
Asphaltflächen		●	●									
Steine			●		●							
Zementböden			●		●							
Nassflächen indoor (Bade- zimmer, Schwimmbäder, Sauna)				●								
Teppich					●							
Glasflächen						●	●	●	●			
Kfz-Karosserien						●				●		
Stahl, Eisen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Rutschsicherheit	R10	R9	R11	R10	R12							
Brandschutz-Zertifizierung	B1		B1, M1		B1, M1							
Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> Bodenbelag muss gute Haftung zum Untergrund haben (keine losen Partikel usw.) Untergrund muss öl- und fettfrei sein – Rückstände vorher entfernen / reinigen Boden muss trocken und fusselfrei sein Mindesttemperatur von 10° C empfohlen ggf. an unauffälliger Stelle den Untergrund testen 				<ul style="list-style-type: none"> Bodenbelag muss gute Haftung zum Untergrund haben (keine losen Partikel usw.) Untergrund muss öl- und fettfrei sein – Rückstände vorher entfernen / reinigen 		<ul style="list-style-type: none"> Untergrund muss öl- und fettfrei sein – Rückstände vorher entfernen / reinigen 					
Verkleben	<ul style="list-style-type: none"> Folie an der richtigen Stelle platzieren und einen Teil der Schutzfolie abziehen vermeiden Sie Hohlräume / Lufteinsschlüsse unter dem Aufkleber bei Vertiefungen (Rillen, Fugen) das Material hineindrücken verwenden Sie Handroller, Rakel oder Gummihammer arbeiten Sie insbesondere Kanten mit den Hilfsmitteln nach und verdichten diese ziehen Sie die Schutzfolie in weiteren Etappen ab und verfahren wie zuvor 											
Pflege	<ul style="list-style-type: none"> je nach Einsatzgebiet Reinigung mit mildem Seifenwasser problemlos möglich 											
Haltbarkeit (generell abhängig von vielen Faktoren, z.B. Frequentierung, chemische und physische Oberflächeneinwirkung, Verklebe- qualität, Untergründe etc.)		bis zu 6 Monate	3 bis 6 Monate			3 bis 12 Monate						
Entfernen	<ul style="list-style-type: none"> Wärme für einfaches Abziehen zuführen Kleberückstände mit Essigreiniger (glatte, polierte Böden) oder Spachtel (rauhe Untergründe) entfernen die Wahl des Hilfsmittels hängt von der Empfindlichkeit des Untergrundes ab Abzugswinkel immer ca. 180° für einfaches Entfernen 				<ul style="list-style-type: none"> ohne Hilfsmittel einfach rückstandsfrei abziehbar 		<ul style="list-style-type: none"> Wärme für einfaches Abziehen zuführen Kleberückstände m. Essigreiniger (glatte Flächen) die Wahl des Hilfsmittels hängt von der Empfindlichkeit des Untergrundes ab Abzugswinkel ca. 180° für einfaches Entfernen 					

● empfehlenswert ● bedingt empfehlenswert